

MGPBox Handbuch



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Übersicht	4
Systemanforderungen	5
Generelle Voraussetzungen	5
Windows Betriebssysteme	5
Andere Betriebssysteme	5
ASCOM Verbindungen	5
Verwenden von MGPBox	6
Windows Software	6
Hardware Information	7
Drucksensor	7
Temperatursensor	7
Feuchtigkeitssensor	7
Mikroprozessor	8
GPS Modul	8
RJ10 Schnittstelle	9
Applikations-Interface	10
Einstellungen der seriellen Schnittstelle	10
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10	10 10
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll	10
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen Kalibrierungswerte abfragen	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen Kalibrierungswerte abfragen GPS-Daten an Montierung senden	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen Kalibrierungswerte abfragen GPS-Daten an Montierung senden Meteo-Daten an Montierung senden	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen Kalibrierungswerte abfragen GPS-Daten an Montierung senden Meteo-Daten an Montierung senden GPS-Modul neu starten	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen Kalibrierungswerte abfragen GPS-Daten an Montierung senden Meteo-Daten an Montierung senden GPS-Modul neu starten	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen Kalibrierungswerte abfragen GPS-Daten an Montierung senden Meteo-Daten an Montierung senden GPS-Modul neu starten MGPBox neu starten	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen Kalibrierungswerte abfragen GPS-Daten an Montierung senden Meteo-Daten an Montierung senden GPS-Modul neu starten GPS-Modul einschalten GPS-Modul ausschalten	
Einstellungen der seriellen Schnittstelle Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10 Protokoll Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und weitere Befehle Druck-Kalibrierung setzen Temperatur-Kalibrierung setzen Kalibrierungswerte zurücksetzen Kalibrierungswerte zurücksetzen GPS-Daten an Montierung senden Meteo-Daten an Montierung senden GPS-Modul neu starten GPS-Modul neu starten GPS-Modul einschalten GPS-Modul ausschalten	



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für MGPBox (kurz für Meteo-, GPS- und Power Box) entschieden haben. MGPBox ist eine kleine Wetterstation welche Positionsdaten, Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit und Taupunkt mit hoher Genauigkeit liefert.

Version 2 der MGPBox bringt erweiterte Funktionalität basierend auf Kundenfeedback.

Moderne Teleskop-Montierungen ermöglichen das Erstellen von Modellen mit welchen Ungenauigkeiten in der Nachführung, die atmosphärische Refraktion und weitere Faktoren minimiert werden können. Damit diese Modelle mit der höchstmöglichen Genauigkeit erstellt werden können, kann die Montierungs-Steuerung oder eine entsprechende Kontroll-Software die Daten von MGPBox verwenden um die Genauigkeit der Modelle zu erhöhen.

Durch die kleine Grösse von MGPBox eignet sich diese ideal für die mobile Astronomie, kann aber selbstverständlich genauso gut in einem Observatorium verwendet werden.

MGPBox ist selbstdeklariert CE-Konform gemäss EN 301489-1 Klasse B und EN 61000-6-3 Klasse B MGPBox ist ebenfalls RoHS konform.



Übersicht



- 1 RJ10 Port
- 2 GPS Status LED
 - Wenn die LED im Sekundentakt blinkt hat das GPS Modul noch keine gültigen Daten von den Satelliten erhalten.
 - Sobald ein GPS-Fix erreicht ist, erlischt die LED.
- 4 USB Stecker
- 5 Buchse für das Power-Control Kabel



Systemanforderungen

MGPBox wurde unter WindowsXP, Windows7 und Windows10 in einem Mix aus 32-bit und 64bit Versionen getestet. Dass sich das Betriebssystem auf dem aktuellsten Patch-Level befindet wird vorausgesetzt.

Generelle Voraussetzungen

Windows Betriebssysteme

- Windows 10
- Windows 8 / 8.1
- Windows 7
 - Keine weiteren Anforderungen. Sollte der FTDI-Treiber fehlen, oder von Updates überschrieben werden, können Sie diesen von der FTDI-Webseite herunterladen und installieren (<u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>)
- Windows XP
 - Service Pack 3
 - o .Net Framework 4.0
 - FTDI-Treiber (<u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>)

Andere Betriebssysteme

Obwohl ungetestet, sollte MGPBox auch auf Mac und Linux Betriebssystemen funktionieren. Allenfalls ist es erforderlich den FTDI-Treiber (siehe Link oben) zu installieren. Für Details zum Command-Protokoll konsultieren Sie bitte das Kapitel <u>Applikations-Interface</u>.

ASCOM Verbindungen

Für Verbindungen über ASCOM muss folgende Software installiert sein:

- ASCOM Plattform 6.5SP1 oder neuer
- Astromi.ch MGPBox Treiber



Verwenden von MGPBox

Sie können MGPBox mit oder auch ohne Computer verwenden.

Bevor Sie MGPBox über die RJ10-Schnittstelle mit Ihrer Montierung verbinden überprüfen Sie bitte das Pinout. Für allfällige Schäden aufgrund von Fehlkonfigurationen übernehmen wir keine Haftung! Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel "<u>RJ10 Schnittstelle</u>".

Verwendung mit Computer

- Verbinden Sie MGPBox mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem Computer und starten Sie die zugehörige Applikation. Beim einstecken wird MGPBox von Ihrem Computer als neue serielle Schnittstelle erkannt und über einen Com-Port dem System zugänglich gemacht.
- Damit MGPBox konfiguriert werden kann empfehlen wir die erste Verbindung über den Computer herzustellen.
- Auf älteren Betriebssystemen ist es evtl. nötig den korrekten FTDI-Treiber zu installieren bevor MGPBox genutzt werden kann.

Verwendung ohne Computer

- MGPBox kann mittels des beigelegten RJ10 Kabels direkt mit Ihrer Montierung verbunden werden. Die RJ10 Schnittstelle verhält sich ähnlich einer seriellen Schnittstelle. MGPBox kann sowohl über das USB-Kabel wie auch über das RJ10 Kabel mit Strom versorgt werden.
- Wenn Sie nur das RJ10-Kabel verwenden wird MGPBox im "Standalone-Modus" betrieben und schickt Daten gemäss der ausgewählten Konfiguration.

Hinweis: Falls Sie eine 10Micron Montierung verwenden, wird MGPBox weiterhin mit Strom versorgt nachdem Sie die Montierung ausgeschaltet haben, diese aber weiterhin mit Strom versorgt wird.

Windows Software

Bitte konsultieren Sie das entsprechende Manual für eine Beschreibung der Windows-Software.



Hardware Information

MGPBox verwendet den Bosch Sensortec BME280 Sensor welcher Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit mit hoher Genauigkeit misst. Folgend finden Sie einen Auszug aus den Spezifikationen des Sensors aus welchem die Toleranzen der Messwerte, sowie Grenzwerte entnommen werden können.

Drucksensor

Parameter	Min	Typical	Max	Unit
Operating	-40	25	+85	°C
temperature range				
Operating pressure	300		1100	hPa
range				
Absolute accuracy		+- 1.0		hPa
pressure				
Relative accuracy		+-0.12		hPa
pressure				

Temperatursensor

Parameter	Min	Typical	Max	Unit
Operating range	-40	25	+85	°C
Absolute accuracy		+- 1.0		°C
temperature				

Feuchtigkeitssensor

Parameter	Min	Typical	Max	Unit
Operating Temperature Range	-40	25	+85	+C
Absolute accuracy tolerance		+- 3.0		%RH



Mikroprozessor

Das "Herz" von MGPBox ist ein Atmel ATmega2560V Mikroprozessor. Dieser kommuniziert mit dem Sensor über das I²C Protokoll. Der Prozessor verfügt über 256KB Flash Memory, 4KB EEPROM, 8KB internen Speicher und 86 generell verwendbare I/O Linien.

Der ATmega2560V wird über einen externen Keramik-Resonator mit 8 Mhz betrieben.

GPS Modul

MGBox verwendet entweder ein Sierra Wireless XA1100 oder ein Quectel L80 GPS Modul. Untenstehend finden Sie die wichtigsten Details zu den zwei Modulen:

GPS-Module	Sensivity	Chipset	Patch	Tracking/
Model			Antenna	Acquisition
				Channels
Sierra Wireless	Acquisition:	MediaTek	Integrated	22/66
XA1100	-148dBm,	MT337E		
	Reacquisition:			
	-163dBm			
	Tracking: -165dBm			
Quectel L80	Acquisition:	MediaTek	Integrated	22/66
	-148dBm,	MT3339		
	Reacquisition:			
	-160dBm			
	Tracking: -165dBm			



RJ10 Schnittstelle

Die RJ10 Schnittstelle funktioniert wie eine typische RS-232 Schnittstelle mit der Ausnahme, dass nebst V+ und GND nur TX und RX verfügbar sind. Folgende Abbildung illustriert die Pin-Belegung:



Die Konvertierung von TTL zu RS-232 Levels wird durch einen Max3232ESE+ bewerkstelligt.

Das mitgelieferte Kabel ist ein Standard RJ10 Kabel, die Adern sind gekreuzt (Farben können variieren):



Wichtig: Bitte konsultieren Sie das Handbuch Ihrer Montierung bevor Sie eine Verbindung mit MGPBox herstellen. Für allfällige Schäden durch falsche Belegung wird keine Haftung übernommen!



Applikations-Interface

In diesem Kapitel finden Sie Informationen darüber, wie Sie Daten von MGPBox selbst auslesen und in eigenen Programmen oder Skripts verwenden können.

Einstellungen der seriellen Schnittstelle

Mit folgenden Einstellungen können Sie zu MGPBox verbinden und Daten empfangen:

Baud:	38400
Data-Bits:	8
Stop-Bits:	1
Parity:	None

Einstellungen der seriellen Schnittstelle RJ10

Mit folgenden Einstellungen können Sie Daten über die RJ10 Schnittstelle empfangen:

Baud:	9600
Data-Bits:	8
Stop-Bits:	1
Parity:	None



Protokoll

MGPBox benutzt, aus Kompatibilitätsgründen, das NMEA 0183 Protokoll welches von verschiedenen Navigationsgeräten verwendet wird.

MGPBox sendet die Daten des Sensors im folgend beschriebenen Format: \$PXDR,P,96276.0,P,0,C,31.8,C,1,H,40.8,P,2,C,16.8,C,3,1.1*31<cr><lf>

Dies kann folgendermassen aufgeschlüsselt werden:

\$	Start of sentence
Р	Proprietary sentence
XDR	Transducer type
Р	Sensor type, pressure
96276.0	Sensor value
Р	Sensor units, pascal
0	Sensor ID
С	Sensor type, temperature
31.8	Sensor value
С	Sensor units, °C
1	Sensor ID
Н	Sensor type, humidity
40.8	Sensor value
Р	Sensor units, percent
2	Sensor ID
С	Sensor type, temperature
16.8	Sensor value
С	Sensor units, °C
3	Sensor ID
1.1	MGPBox firmware version
*31	Checksum



Zusätzlich kann MGPBox Informationen über die Kalibrierungswerte welche im EEPROM gespeichert sind senden.

Standard Firmware:

\$PCAL,P,0,T,0,H,0,MM,1,MG,0*69<cr><lf>

\$	Start of sentence
Р	Proprietary sentence
CAL	Calibration data
Р	Sensor type, pressure
20	Calibration value multiplied by 10, e.g. 2.0
	hPa
Т	Sensor type, temperature
50	Calibration value multiplied by 10, e.g. 5.0 °C
Н	Sensory type, humidity
-10	Calibration value multiplied by 10, e.g.
	-1.0 %RH
MM	MM: Send Meteo-Data to mount
1	Yes (0 = No)
MG	MG: Send GPS-Data to mount
0	No (1 = Yes)
*78	Checksum

Setzen, zurücksetzen, empfangen von Kalibrierungsdaten und

weitere Befehle

Möchten Sie Kalibrierungswerte setzen, zurücksetzen oder abfragen, senden Sie ähnlich formatierte Befehle an MGPBox. Bitte limitieren Sie die commands auf 1 pro Sekunde um dem Gerät genügend Zeit für eine Antwort zu geben.

Druck-Kalibrierung setzen

:calp,50*

:calp	Set calibration value for pressure
50	Calibration value multiplied by 10, e.g. 5.0
	nPa
*	End of message indicator

Temperatur-Kalibrierung setzen

:calt,22*

:calt	Set calibration value for temperature
22	Calibration value multiplied by 10, e.g. 2.2 °C
*	End of message indicator

Feuchtigkeits-Kalibrierung setzen

:calh,50*

:calh	Set calibration value for humidity
50	Calibration value multiplied by 10, e.g. 5.0%
*	End of message indicator



Kalibrierungswerte zurücksetzen

:calreset*

:calreset	Resets all calibration values
*	End of message indicator

Kalibrierungswerte abfragen

:calget*

:calget	Retrieves all calibration values
*	End of message indicator

GPS-Daten an Montierung senden

:mg,1*

:mg	Set's if GPS-Data should be sent to the
	Mount
1	Enabled (0 = disabled)
*	End of message indicator

Meteo-Daten an Montierung senden

:mm,1*

:mm	Set's if Meteo-Data should be sent to the
	Mount
1	Enabled (0 = disabled)
*	End of message indicator

GPS-Modul neu starten

:rebootgps*

:rebootgps	Reboots the GPS-Module
*	End of message indicator

MGPBox neu starten

:reboot*

:reboot	Reboots MGPBox
*	End of message indicator

GPS-Modul einschalten

:gpson*

:gpson	Enables Power to the GPS Module
*	End of message indicator

GPS-Modul ausschalten

:gpsoff*

:gpsoff	Removes Power from the GPS Module
*	End of message indicator



Aktivieren des Relais

:pulse,1500*

:pulse	Starts a pluse of the relay
1500	Pulse length, 1.5 seconds
*	End of message indicator

Geräte-Typ abfragen :devicetype*

:devicetype	Queries the Type of the Device connected
*	End of message indicator



Fehlersuche

Sollte MGPBox nicht wie gewünscht funktionieren, überprüfen Sie bitte folgendes:

- Überprüfen Sie im Gerätemanager, dass die FTDI serielle Schnittstelle angezeigt wird. Falls nötig, installieren Sie den entsprechenden Treiber neu. (<u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>)
- Wenn Sie über ASCOM verbinden und es den Anschein macht, dass der "Configure" Button keine Funktion hat, suchen sie in Ihrer Taskleiste ein zusätzliches Fenster. Manchmal wird der ASCOM Setup-Dialog hinter den anderen geöffneten Fenstern dargestellt und ist daher nicht auf Anhieb sichtbar.
- Falls die MGPBox keine GSP Position liefert:
 - Vergewissern Sie sich als erstes, dass die Box genügend Zeit hatte, um Satelliten zu tracken. Dies kann etwas länger dauern, wenn das Gerät das erste Mal an einem neuen Ort in Betrieb genommen wird
 - Stellen Sie sicher, dass die MGPBox einen guten, freien «Blick» auf den Himmel hat
 - Stellen Sie sicher, dass nichts in der Nähe Störungen im GPS-Frequenzband verursacht. Um dies festzustellen, verschieben Sie die MGPBox an einen komplett neuen Ort. Wenn möglich testen Sie die MGPBox draussen an einen Laptop (falls vorhanden) angeschlossen, ohne irgendwelche anderen Geräte in der Nähe